

Montageanleitung AcryProtect® Lichtschachtabdeckung zum Auflegen auf bestehende Gitterroste.

Bei Fragen rund um die Montage

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: info@acrysales.de

1. Mitgeliefertes Zubehör

2 Schrauben-Sets

2. Benötigtes Werkzeug

Legen Sie sich einen Dorn, oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand (Stricknadel, etc.) zurecht.

Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung.

Arbeitshandschuhe (Achtung: Acrylleisten an der Unterseite der Abdeckung können scharfkantig sein.)

3. Positionieren

AcryProtect® -Abdeckung auf den Lichtschacht mit einliegendem Gitterrost auflegen. An der Gebäudewand muss die Abdeckung anliegen.

Die Abdeckung wird an beiden Lüftungsgittern mit jeweils 2 Befestigungsschrauben auf dem Gitter verschraubt.

Position für Schrauben möglichst an den Enden der Lüftungsgitter so bestimmen, dass keine Acrylleiste oder ein Metallsteg des Gitterrosts im Weg ist.

Mit dem Dorn Position für Befestigungsschrauben in Insektenschutzgitter vormarkieren.

4. Schrauben einführen

AcryProtect® abnehmen und mit der Oberseite nach unten auf die weiche Unterlage legen.

Von der Unterseite mit dem Dorn das Insektenschutzgitter an den vormarkierten Stellen so weit aufbiegen, dass die Schrauben hindurchpassen. (Bitte nur von unten, da sonst das Insektenschutzgitter mit herausgedrückt wird!)

5. Auf den Gitterrost befestigen

Abdeckung auf den Gitterrost legen und Schrauben von oben einführen. Befestigungen an der Unterseite des Gitterrostes anbringen. Schrauben in Befestigungen eindrehen und handfest einziehen.

6. Einlegen

Gitterrost mit AcryProtect® Abdeckung wieder einlegen, Position kontrollieren – fertig!

