

Montageanleitung für AcryFlat Begehbarer Regenschutz für Lichtschächte

Bei Fragen rund um die Montage

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: info@acrysales.de

Position der Wandleiste markieren. Löcher für Wandleiste bohren. Wandleiste mit Dübeln und Schrauben befestigen.



Gummipuffer von unten auf die Abdeckung kleben.



Abdeckung in das Wandprofil einhängen.



Fertig!



ACHTUNG!

Abdeckung nur in Kombination mit einem tragfähigen Gitterrost verwenden!

1. Lieferumfang

- 1 Lichtschachtabdeckung AcryFlat
- 1 Aluminiumprofileiste zur Wandbefestigung
- Gummipuffer
- 1 Standardset Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

HINWEIS: Je nach Wandbeschaffenheit (Wärmedämmung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie eventuell Spezialdübel und -schrauben.

2. Benötigtes Werkzeug

- Schlagbohrer und Schraubenzieher zum Befestigen der Wandleiste
- Wasserwaage / Meterstab
- Silikondichtmasse für den Außenbereich

3. Wandbefestigung

Legen Sie die Abdeckung auf den Gitterrost und markieren Sie die Position der Wandleiste.

Benötigte Bohrlöcher im richtigen Abstand anzeichnen und mit Wasserwaage kontrollieren. (Je nach Beschaffenheit der Wand und Größe der Abdeckung sind 3-4 Dübel völlig ausreichend.) Bohrlöcher setzen und Dübel einschieben.

Wandleiste festschrauben und mit handelsüblicher Silikonmasse für den Außenbereich an der Hauswand gegen abfließenden Schlagregen abdichten. Schutzfolie abziehen.

Gummipuffer im Auflagebereich an der Unterseite der Abdeckung so aufkleben, dass die Gummipuffer auf den Gitterrostkreuzen aufliegen. Abdeckung in das Wandprofil einhängen, fertig!

4. Pflege

Reinigen Sie Ihre AcryFlat Lichtschachtabdeckung am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch.

Keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!